

ШУО 1-7 - предназначены для подключения эстафетных извещателей тепловых внутри стеллажа (первый уровень) и над стеллажом (второй уровень).

ШУО 8-10 - предназначен для подключения оросителей с принудительным пуском совместно с модулями контроля и пуска сателлитными.

ШУО 11 - предназначен для подключения оросителей с принудительным пуском совместно с сателлитными извещателями тепловыми.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Зорина				Автоматическая установка пожаротушения с управляемым пуском
Проверил						Схема подключения линий связи ПКТС "Олимп"
Н.контр.						

Стадия	Лист	Листов
Р	12.1	3

ГЕФЕСТ
группа компаний

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А 2